

Rootz Dampfbügeleisen



-  AUTO-OFF 30 SEC
-  AUTO-OFF 8 MIN
-  NON-STICK SOLEPLATE
-  ANTI DRIP
-  AUTO CLEAN

AC220-240V | 50-60Hz | 1600W

2
YEAR
WARRANTY

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Stellen Sie sicher, dass Sie diese anderen Benutzern zugänglich machen und die darin enthaltenen Informationen beachten.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Wassereinfüllstutzen
2. Sprühdüse
3. Sprühknopf
4. Dampfstoß-Taste
5. Trocken-/Dampf Selektor
6. Anzeigeleuchte für die Stromversorgung
7. Temperaturregelscheibe
8. Automatisches Abschaltlicht
9. Selbstreinigende Taste
10. Wassertank
11. NON-STICK Einlegesohle



Funktionen:

Trocken, Dampf, Sprühen, Dampfstoß, Selbstreinigung, Anti-Calc, Anti-Tropfen, Automatische Abschaltung

Art des Gewebes:

Nylon, Seide, Wolle, Baumwolle, Leinen, etc.



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Dampfbügeleisen einschalten. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Die Nichtbeachtung aller aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer oder schweren Verletzungen führen.

- Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens ist zu prüfen, ob die Spannungs- und Spannungsversorgung den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entspricht.
- Das Bügeleisen ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Bewahren Sie das Bügeleisen immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Eine enge Aufsicht durch Erwachsene ist notwendig, wenn das Eisen von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Verbrennungen können durch Berührung von heißen Metallteilen, heißem Wasser oder Dampf entstehen. Das Bügeleisen wird bei der Verwendung hohe Temperaturen aufweisen; berühren Sie es niemals mit der Hand oder in der Nähe des brennbaren Produkts, um Unfälle zu vermeiden.
- Der ausgestoßene Dampf ist heiß und somit gefährlich. Richten Sie den Dampf niemals auf Personen.
- Trennen Sie das Bügeleisen vom Stromnetz:
 - vor der Reinigung;
 - vor dem Befüllen mit Wasser oder dem Entleeren des Wassertanks [10];
 - sofort nach Gebrauch;
 - während der Reparatur.
- Das Bügeleisen darf nicht weggelegt oder gelagert werden, während es in Betrieb ist oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Der Eisenboden darf nicht in Wasser getaucht werden, da jeder Kontakt mit Wasser eine Fehlfunktion und/oder einen elektrischen Schlag verursacht. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie niemals das Netzkabel, den Stecker oder andere nicht abnehmbare Teile dieses Bügeleisens in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Das Bügeleisen darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn sichtbare Anzeichen von Beschädigungen vorliegen oder wenn es undicht ist.
- Betreiben Sie das Bügeleisen nicht, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie das Bügeleisen niemals, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Kundendienststelle oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine elektrische Gefährdung zu vermeiden.
- Alle Reparaturen sollten von einem unserer Spezialreparaturpartner durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer gefährden.

- Ablagerungen oder Mineralien im Wassertank erzeugen Ablagerungen, die die Dampföcher in der Sohle blockieren können. Daher wird die Verwendung von destilliertem Wasser empfohlen.
- Verwenden Sie kein chemisch entkalktes Wasser.
- Verwenden Sie eine geerdete Steckdose; Netzkabel und Stecker müssen trocken sein.
- Falten Sie das Netzkabel vollständig auf, bevor Sie es verwenden.
- Um ein Übersteuern der Stromkreislast zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine anderen Geräte mit hoher Leistung gleichzeitig.
- Wenn es notwendig ist, mehrere Geräte mit hoher Leistung gleichzeitig anzuschließen, verwenden Sie bitte das Kabel mit 10A, da sonst das Kabel mit weniger als 10A zu heiß wird.
- Um das Bügeleisen zu entfernen, fassen Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn vom Stromnetz. ZIEHEN SIE NICHT AN DEM KABEL.
- Lassen Sie das Bügeleisen während des Gebrauchs oder bei Anschluss an das Stromnetz nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Bügeleisen immer auf eine stabile, ebene, hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche das Gewicht des Gerätes während des Gebrauchs und auch dann tragen kann, wenn das Bügeleisen auf seinem Ständer steht.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Tischkanten hängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie das Bügeleisen nicht im Freien.
- Schalten Sie immer das Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus dem Stromnetz ziehen.

BENUTZUNG DES DAMPFBÜGELEISENS

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens ist zu prüfen, ob die Spannungs- und Spannungsversorgung den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entspricht.
2. Es ist normal, dass bei der ersten Verwendung des Eisens eine geringe Menge Rauch entsteht. Das wird schnell verschwinden.
3. Entfernen Sie Aufkleber oder Schutzfolie von der Bodenplatte. Reinigen Sie die Bodenplatte mit einem weichen Tuch.
4. Halten Sie die Bodenplatte glatt. Vermeiden Sie den harten Kontakt mit Metallgegenständen (z.B. Kleiderständer, Knopf und Reißverschluss).
5. Reine Wollstoffe (100% Wolle) können mit dem Bügeleisen in Dampfposition gebügelt werden. Stellen Sie den Dampfregler vorzugsweise auf eine starke Position und verwenden Sie ein trockenes Bügeltuch.

FÜLLEN MIT WASSER

1. Vergewissern Sie sich, dass das Bügeleisen ausgesteckt ist und sich das Temperaturregelscheibe [7] in der Position MIN befindet.
2. Halten Sie das Bügeleisen aufrecht, so dass sich der Wasserfüllstutzen [1] in horizontaler Position befindet.
3. Füllen Sie den Wassertank [10] durch den Wasserfüllungseinlass, bis das Wasser den MAX-Füllstand erreicht hat. Den MAX-Füllstand nicht überschreiten.

TROCKENBÜGELN

1. Stellen Sie den Trocken/Dampf Selektor [5] auf Position "O" (= kein Dampf).
2. Stellen Sie gemäß dem Waschetikett verschiedener Kleidungsstücke die richtige Bügeltemperatur ein, um mit dem Bügeln zu beginnen.

DAMPFBÜGELN

1. Füllen Sie den Wassertank [10] mit Wasser gemäß den Wasserfüllmethoden.

2. Stellen Sie das Bügeleisen in eine vertikale Position und stecken Sie den Stecker in das Stromnetz.
3. Stellen Sie das Temperaturregelscheibe [7] auf die Position MAX und warten Sie, bis sich das Bügeleisen erwärmt und die Temperaturanzeigeleuchte erlischt.
4. Stellen Sie den Trocken/Dampf Selektor auf die gewünschte Position. Erhöhen Sie die Dampfleistung durch Zurückdrücken des Schalters und verringern Sie den Dampf durch Weiterleiten.

DAMPFSTOß

1. Drücken Sie die Taste für den Dampfstoß [4], um einen starken Dampfstoß zu erzeugen, der in das Gewebe eindringt und die stärksten Falten glättet.
2. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, warten Sie 5 Sekunden, bevor Sie die Taste erneut drücken (max. 6-7 mal).
3. Um ein Austreten von Wasser aus der Sohle zu verhindern, drücken Sie den Dampfknopf nicht länger als 5 Sekunden lang.
4. Lassen Sie auch mindestens 1 Minute Zeit, bevor Sie die Dampfstoßfunktion erneut anwenden.

! Hinweis

Die Dampfstoßfunktion kann nur bei der Einstellung der Hochtemperatur verwendet werden.

! Hinweis

Diese Funktion kann auch angewendet werden, wenn sich das Bügeleisen in einer vertikalen Position befindet. Ideal zum Entfernen von Falten an Vorhängen, Hängeanzügen usw.

SPRÜHEN

Drücken Sie die Spritztaste [3], um so oft wie nötig Wasser auf die Kleidung zu sprühen.

! Hinweis

Achten Sie bei der Verwendung der Wassersprühfunktion darauf, dass sich genügend Wasser im Wassertank befindet. Möglicherweise müssen Sie den Spritztaster zum ersten Mal mehrmals pumpen, um die Sprühfunktion zu starten.

SELBSTREINIGEND

Die Selbstreinigungsfunktion reinigt das Innere der Sohle und entfernt so Verunreinigungen. Wir empfehlen, die Selbstreinigungsfunktion alle 14 Tage zu verwenden. Wenn das Wasser in Ihrem Standort sehr hart ist (wenn beim Bügeln Flocken aus der Sohle kommen), sollte die Selbstreinigungsfunktion häufiger genutzt werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Bügeleisen nicht angeschlossen ist.
2. Stellen Sie den Trocken/Dampf Selektor [5] auf Dampfstufe "O".
3. Füllen Sie den Wassertank [10] bis zum maximalen Füllstand (keinen Essig oder andere Entkalkungsprodukte in den Wassertank geben).
4. Stellen Sie das Temperaturregelscheibe [7] auf die Position MAX.
5. Stecken Sie das Bügeleisen in das Stromnetz.
6. Lassen Sie das Bügeleisen eingeschaltet und legen Sie es auf die Ferse, bis die Temperaturanzeigeleuchte erlischt.
7. Trennen Sie das Bügeleisen vom Stromnetz.
8. Während das Eisen noch sehr heiß ist, halten Sie das Eisen
9. horizontal über einer Spüle.
10. Drücken Sie die Selbstreinigungs-Taste [9]. Die Selbstreinigung beginnt zu arbeiten.
11. Bewegen Sie das Bügeleisen vorsichtig hin und her. Dampf und kochendes Wasser kommen aus der Sohle. Verunreinigungen und Flocken (falls vorhanden) werden ausgespült.
12. Wiederholen Sie den Selbstreinigungsprozess, wenn das Eisen noch viele Verunreinigungen enthält.

13. Nachdem der Selbstreinigungsprozess abgeschlossen ist, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen aufheizen, damit die Sohle trocknen kann.
14. Ziehen Sie den Stecker des Bügeleisens, wenn es die eingestellte Bügeltemperatur erreicht hat.
15. Wischen Sie die heiße Sohle mit einem Stück (gebrauchtem) Tuch ab.
16. Legen Sie das Eisen wieder auf die Ferse und lassen Sie es vor der Lagerung vollständig abkühlen.

Vorsicht

Die Soleplate ist immer noch heiß, also stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Stecker von ihr und dem Waschbecken ferngehalten werden.

ANTI-KALK-FUNKTION

Ein spezieller Filter im Inneren des Wassertanks erweicht das Wasser und verhindert Kalkablagerungen in der Sohle. Der Filter ist permanent und hat folgende Eigenschaften müssen nicht ersetzt werden.

ANTI-TROPF-FUNKTION

Dieses Bügeleisen ist mit einer Anti-Tropf-Funktion ausgestattet: Das Bügeleisen stoppt automatisch das Dämpfen, wenn die Temperatur zu niedrig ist, um verhindern, dass Wasser aus der Sohle tropft. Mit dem Anti-Tropf-System können Sie selbst empfindlichste Stoffe bügeln.

AUTOMATISCHE SICHERHEITSABSCHALTUNG

Wenn das Bügeleisen eingesteckt ist, leuchtet die Betriebsanzeigeleuchte [6] konstant und zeigt damit an, dass das Heizelement eingeschaltet ist.

Eine elektronische Sicherheitsvorrichtung schaltet das Heizelement automatisch aus, wenn das Bügeleisen länger als 30 Sekunden nicht in **horizontaler** Position bewegt wurde. In **vertikaler** Position (auf der Fersenlehne) geschieht dies nach 8 Minuten.

Um anzuzeigen, dass das Heizelement ausgeschaltet wurde, beginnt die automatische Abschaltleuchte [8] zu blinken.

Hinweis

Die automatische Abschaltleuchte blinkt weiter, bis das Bügeleisen abgezogen oder zurückgesetzt ist.






Um das Bügeleisen zurückzusetzen: Bewegen Sie das Bügeleisen hin und her. Die automatische Abschaltleuchte hört auf zu blinken und das Bügeleisen beginnt wieder zu heizen.

Warnung

Die automatische Abschaltfunktion ist eine Sicherheitsfunktion und keine empfohlene Methode, um Ihr Bügeleisen auszuschalten.

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR

Befolgen Sie die Bügelanweisungen auf dem Etikett des Kleidungsstücks. Wenn es jedoch keine Anweisungen gibt, aber Sie die Art des Stoffes kennen, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

 HINWEIS: Dieses Symbol bedeutet, dass der Stoff nicht gebügelt werden sollte.		
Hinweise auf dem Etikett	Gewebeart	Temperatureinstellung
	Nylon Seide	MIN  MAX
	Wolle	
	Baumwolle Leinen	

Hinweis

Wenn der Stoff aus verschiedenen Arten von Stoffen besteht, wählen Sie immer die Temperatur, die von den empfindlichsten Stoffen benötigt wird.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Bügeleisen ausreichend abkühlen lassen.

2. Wischen Sie die Sohle mit einem feuchten Tuch und einem nicht scheuernden (flüssigen) Reiniger ab.
3. Wenn die Faser auf der Sohle haftet, verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit Essig, um die Sohle abzuwischen.
4. Verwenden Sie niemals starke Säuren oder Laugen, um eine Beschädigung der Sohle zu vermeiden.
5. Wenn die Skala das Dampfloch blockiert, entfernen Sie die Skala bitte mit einem Zahnstocher; beschädigen Sie nicht die Oberfläche der Sohle.
6. Stellen Sie das Bügeleisen an sein Ende und lassen Sie es ausreichend abkühlen, und gießen Sie zwischendurch das restliche Wasser aus dem Kasten, stellen Sie den Trocken/Dampf Selektor auf Position "O".

NACH DEM BÜGELN

Um die Lebensdauer des Bügeleisens zu verlängern, wird empfohlen, den Wassertank nach dem Bügeln wie folgt zu entleeren:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Heben Sie das Bügeleisen an, wobei der Wasserfüllungseinlass nach unten zeigt, um das restliche Wasser aus dem Wassertank [10] zu entleeren. Schütteln Sie es leicht über einer Spüle und schließen Sie dann die Abdeckung.
3. Um die verbleibende Feuchtigkeit zu trocknen, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und stellen Sie das Temperaturregelscheibe und den Dampfregler auf MAX, bis die Betriebsanzeige auf AUS geht.
4. Trennen Sie danach das Bügeleisen vom Stromnetz und lassen Sie es vor der Lagerung vollständig abkühlen.
5. Reinigen Sie die Sohle mit einem trockenen Tuch, da Spuren von Feuchtigkeit sie beschädigen können.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Entsorgen Sie das Gerät aus Umweltschutzgründen nicht am Ende seiner Nutzungsdauer im Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät an einer geeigneten lokalen Sammel- oder Recyclingstelle. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Materialentsorgung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für die Abfallentsorgung zuständigen örtlichen Behörden.

FEHLERBEHEBUNG

In diesem Kapitel werden die häufigsten Probleme zusammengefasst, die mit dem Gerät auftreten können. Wenn Sie das Problem mit den folgenden Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Nicht genug Hitze oder zu viel Hitze.	Das Bügeleisen ist vom Stromnetz getrennt.	Überprüfen Sie, ob der Stecker an das Stromnetz angeschlossen ist.
	Das Temperaturregelscheibe wurde nicht aus der Position "0" gedreht.	Überprüfen Sie, ob sich das Temperaturregelscheibe in der richtigen Position befindet.
	Das Temperaturregelscheibe wurde nicht auf die gewünschte Einstellung gedreht.	Überprüfen Sie, ob sich das Temperaturregelscheibe in der richtigen Position befindet.
Kein Dampf oder Lecks.	Das Temperaturregelscheibe wurde auf MIN eingestellt (die Temperatur ist nicht heiß genug, um Dampf zu erzeugen).	Stellen Sie das Temperaturregelscheibe auf eine höhere Temperatureinstellung.
	Zu wenig Wasser im Wassertank.	Füllen Sie das Wasser nach Anleitung ein.
Kein Dampfstoß oder vertikaler Dampf.	Die (vertikale) Dampfstoßfunktion wurde innerhalb kürzester Zeit zu oft genutzt.	Fahren Sie mit dem Bügeln in horizontaler Position fort und warten Sie eine Weile, bevor Sie die (vertikale) Dampfstoßfunktion wieder verwenden.
	Das Bügeleisen ist nicht heiß genug.	Stellen Sie das Temperaturregelscheibe auf eine höhere Temperatureinstellung.
	Zu wenig Wasser im Wassertank.	Füllen Sie das Wasser nach Anleitung ein.
Auslaufendes Wasser aus der Sohle.	Der Temperaturregler ist außerhalb des Dampfbereichs eingestellt.	Stellen Sie den Temperaturregler entsprechend dem Dampfbereich ein.
	Das Bügeleisen ist nicht heiß genug.	Dampf erst dann einschalten, wenn die Kontrollleuchte erlischt.
	Der Wassertank wird über den maximalen Füllstand gefüllt.	Das überschüssige Wasser ausgießen. Seien Sie vorsichtig, da das Wasser heiß sein kann.
Zu wenig Dampf.	Der Dampfregelschalter ist nicht in der richtigen Position.	Stellen Sie den Dampfregelschalter auf die richtige Position.
	Die Dampföffnungen sind verstopft.	Dampföffnungen mit Baumwollspitze reinigen, mit destilliertem Wasser befeuchten.
	Zu wenig Wasser im Wassertank.	Füllen Sie das Wasser nach Anleitung ein.
Kein Wasserstrahl.	Zu wenig Druck oder Luft in der Pumpe.	Blockieren Sie die Sprühdüse mit der Fingerspitze und drücken Sie den Sprühknopf mehrmals kontinuierlich.
	Zu wenig Wasser im Wassertank.	Füllen Sie das Wasser nach Anleitung ein.

Hinweis

Jede Änderung am Produkt, keine Verpflichtung, Sie separat zu informieren