

Roootz Steam Stoomstrijkijzer



AC220-240V | 50-60Hz | 1600W

2
YEAR
WARRANTY

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar ze voor later gebruik. Zorg ervoor dat ze toegankelijk zijn voor andere gebruikers.

PRODUCTBESCHRIJVING

1. Vulopening
2. Sproeikop
3. Sproeien (drukknop)
4. Stoomstoot (drukknop)
5. Stoomregelaar (schuifknop)
6. Temperatuurcontrolelampje
7. Temperatuurregelaar (draaiknop)
8. 'Auto Stop' Controlelampje
9. Zelfreiniging (drukknop)
10. Waterreservoir
11. Zoolplaat



Functies:

Droog, Stoom, Sproeien, Stoomstoot, Zelfreinigend, Anti-Calc, Anti-Drip, Automatisch uitschakelen

Type stof:

Nylon, Zijde, Wol, Katoen, Linnen



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door voordat u het stoomstrijkijzer inschakelt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging. Het niet opvolgen van alle vermelde instructies kan een elektrische schok, brand of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

- Controleer voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt of het voltage en de stroomtoevoer overeenkomen met de specificaties die op het typeplaatje van het apparaat staan vermeld.
- Het strijkijzer is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en zij de gevaren begrijpen.
- Houd het strijkijzer altijd buiten het bereik van kinderen. Toezicht van volwassenen is noodzakelijk wanneer het strijkijzer door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Verbrandingen kunnen optreden door aanraken van hete metalen onderdelen, heet water of stoom. Het strijkijzer zal bij gebruik zeer heet zijn; raak het nooit met uw hand aan of kom niet in de buurt hete product om ongelukken te voorkomen.
- De uitgestoten stoom is zeer heet en daarom erg gevaarlijk. Richt de stoom nooit op mensen!
- Haal de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact:
 - voor het reinigen;
 - voor het vullen met water of het legen van het Waterreservoir [10];
 - direct na gebruik;
 - terwijl het wordt gerepareerd.
- Verplaats of bewaar het strijkijzer niet terwijl het in werking is of wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Het strijkijzer mag niet worden ondergedompeld in water, omdat contact met water storingen en/of elektrische schokken tot gevolg kan hebben. Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, moet u het netsnoer, de stekker of andere niet-verwijderbare delen van dit strijkijzer nooit in water of een andere vloeistof onderdompelen.
- Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van schade zijn of als het lekt.
- Gebruik het strijkijzer niet als de stekker of het netsnoer is beschadigd of als het niet goed werkt.
- Gebruik het strijkijzer nooit als het op enigerlei wijze is beschadigd.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Als het netsnoer op enigerlei wijze is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens onderhoudsvertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om elektrische gevaren te voorkomen.
- Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een van onze speciale reparatiebedrijven. Onjuiste reparaties kunnen de gebruiker in gevaar brengen.
- Afzettingen of mineralen in het waterreservoir zullen kalk genereren die de stoomgaten in de Zoolplaat kunnen blokkeren. Gebruik van gedistilleerd water wordt daarom aanbevolen.
- Gebruik geen chemisch ontkalkt water.
- Gebruik een geaard stopcontact; het netsnoer en de stekker moeten droog zijn.
- Rol het netsnoer volledig uit voordat het strijkijzer gebruikt.
- Gebruik tegelijkertijd geen andere apparaten met een hoog vermogen om overbelasting van het circuit te voorkomen.
- Als het nodig is om meerdere apparaten tegelijkertijd te gebruiken, gebruik dan het snoer met 10A, anders zal het snoer met minder dan 10A te warm worden.

- Om het strijkijzer los te maken, pakt u de stekker stevig vast en haalt u hem uit het stopcontact. Trek niet aan de kabel!
- Laat het strijkijzer niet onbeheerd achter tijdens gebruik of wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Plaats het strijkijzer altijd op een stabiel, vlak, hittebestendig oppervlak. Zorg ervoor dat het oppervlak tijdens het gebruik het gewicht van het apparaat kan dragen.
- Laat het netsnoer niet over scherpe randen van de tafel hangen of in contact komen met hete oppervlakken.
- Gebruik het strijkijzer niet buitenshuis.
- Schakel de spanning altijd UIT voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

HET STRIJKIJZER GEBRUIKEN

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Controleer voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt of het voltage en de stroomtoevoer overeenkomen met de specificaties die op het typeplaatje van het apparaat staan vermeld.
- Het is normaal dat er een kleine hoeveelheid rook wordt geproduceerd bij de eerste keer dat het strijkijzer wordt gebruikt. Dit zal snel verdwijnen.
- Verwijder elke sticker en beschermfolie van de Zoolplaat. Reinig de Zoolplaat met een zachte doek.
- Houd de Zoolplaat soepel. Vermijd hard contact met metalen voorwerpen (zoals een kledingrek, knoop- of ritssluiting).
- Zuivere wollen stoffen (100% wol) mogen met de ijzerset in de stoomstand worden geperst. Zet de Stoomregelaar bij voorkeur in een sterke positie en gebruik een droge persdoek.

WATERRESERVOIR VULLEN MET WATER

1. Zorg ervoor dat het strijkijzer is losgekoppeld en dat de Temperatuurregelaar [7] in de MIN-stand staat.
2. Houd het strijkijzer rechtop, zodat de Vulopening [1] horizontaal staat.

3. Vul het Waterreservoir [10] via de Vulopening totdat het water het MAX-vulniveau heeft bereikt. Overschrijd dit niveau niet!

DROOGSTRIJKEN

1. Zet de Stoomregelaar [5] in positie "O" (= geen stoom).
2. Stel de juiste strijktemperatuur in, zoals aangegeven op het waslabel.

STOOMSTRIJKEN

1. Vul het Waterreservoir [10] met water volgens de watervulmethode.
2. Plaats het strijkijzer in een verticale positie en steek de stekker in het stopcontact.
3. Stel de Temperatuurregelaar [7] in op de MAX-stand en wacht totdat het strijkijzer is opgewarmd en het Temperatuurcontrolelampje uitgaat.
4. Stel de Stoomregelaar [5] in op de gewenste positie. Verhoog de hoeveelheid stoom door de knop naar achteren te schuiven en verminder de hoeveelheid stoom door de knop naar voren te schuiven.

STOOMSTOOT

1. Druk op Stoomstootknop [4] om een krachtige stoomstoot te genereren, om zo goed door de stof heen te dringen en de zwaarste vouwen glad te strijken.
2. Wacht 5 seconden voordat u opnieuw op de knop drukt (max 6-7 keer achter elkaar).
3. Om te voorkomen dat er water uit de Zoolplaat lekt, mag u de Stoomknop niet langer dan 5 seconden achter elkaar ingedrukt houden.
4. Laat een interval van minstens 1 minuut toe, voordat u de stoomstootfunctie opnieuw toepast.

! Opmerking

De stoomstootfunctie kan alleen worden gebruikt bij een hoge temperatuurinstelling.

! Opmerking

Deze functie kan ook worden toegepast in verticale stand. Ideaal voor het verwijderen van plooiën in gordijnen, hangende pakken etc.

SPROEIEN

Druk op de Sproeiknop [3] om zo vaak als nodig water op de kleding te spuiten.

! Opmerking

Zorg bij het gebruik van de sproeifunctie dat er voldoende water in het Waterreservoir zit. Het is mogelijk dat u de Sproeiknop de eerste keer een paar keer goed moet indrukken om de sproeifunctie te starten.

ZELFREINIGENDE FUNCTIE

De zelfreinigende functie reinigt de binnenkant van de Zoolplaat waardoor onzuiverheden worden verwijderd. We raden aan om de zelfreinigende functie om de 14 dagen te gebruiken. Als het water in uw omgeving hard is, moet de zelfreinigende functie vaker worden gebruikt.

1. Zorg ervoor dat de stekker niet in het stopcontact zit.
2. Zet de Stoomregelaar [5] op stoomniveau "0" (= geen stoom).
3. Vul het Waterreservoir [10] tot het MAX-vulniveau (gebruik geen azijn of een ander ontkalkingsproduct).
4. Zet de Temperatuurregelaar [7] op MAX.
5. Steek de stekker nu in het stopcontact.
6. Laat het strijkijzer ingeschakeld en laat het verticaal (op zijn achterkant) rusten tot het Temperatuurcontrolelampje uitgaat.
7. Haal de stekker uit het stopcontact.
8. Terwijl het strijkijzer nog heet is, houdt u het horizontaal vast boven een gootsteen.
9. Druk op de Zelfreinigingsknop [9]. De zelfreiniging begint te werken.
10. Beweeg het strijkijzer voorzichtig heen en weer. Er komt nu stoom en kokend water uit de Zoolplaat. Onzuiverheden en schilfers/vlokken (indien aanwezig) zullen worden weggespoeld.
11. Herhaal het zelfreinigingsproces als het strijkijzer nog steeds veel onzuiverheden bevat.

12. Nadat het zelfreinigingsproces is voltooid, steekt u de stekker in het stopcontact en laat u het strijkijzer opwarmen om de Zoolplaat te laten drogen.
13. Ontkoppel het strijkijzer wanneer het de ingestelde strijktemperatuur heeft bereikt.
14. Veeg de hete Zoolplaat af met een stuk (gebruikte) doek.
15. Laat het strijkijzer op zijn achterkant rusten en laat het volledig afkoelen voordat u het opbergt.

⚠ Waarschuwing

De Zoolplaat is nog steeds erg warm, dus zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet bij de Zoolplaat en de gootsteen worden gehouden.

ANTI-CALCIUM FUNCTIE

Een speciaal filter in het Waterreservoir verzacht het water en voorkomt kalkaanslag in de Zoolplaat. Het filter is permanent; er is geen vervanging nodig.

'ANTI-DRIP' FUNCTIE

Dit strijkijzer is uitgerust met een zogeheten 'Anti-Drip' functie. Het strijkijzer stopt automatisch met stomen als de temperatuur te laag is, om zo te voorkomen dat water uit de Zoolplaat druppelt. Met het 'Anti-Drip' systeem kunt u zelfs de meest delicate stoffen strijken!

'AUTO STOP' SYSTEEM

Wanneer het strijkijzer is aangesloten, gaat het Temperatuurcontrolelampje [6] constant branden om aan te geven dat het verwarmingselement is ingeschakeld.

Het elektronische 'Auto Stop' systeem schakelt het verwarmingselement automatisch UIT als het strijkijzer niet langer dan 30 seconden in een **horizontale** positie is bewogen. Als het zich in een **verticale** positie (op de hielsteun) bevindt, gebeurt dit na 8 minuten.

Om aan te geven dat het verwarmingselement is uitgeschakeld, begint het 'Auto Stop' Controlelampje [8] te knipperen.

! Opmerking

Het 'Auto Stop' Controlelampje blijft knipperen totdat het strijkijzer is losgekoppeld of gereset.





Het strijkijzer resetten: verplaats het strijkijzer heen en weer. Het 'Auto Stop' Controlelampje stopt met knipperen en het strijkijzer wordt weer verwarmd.

! Waarschuwing

De automatische uitschakelfunctie is een veiligheidsfunctie, geen aanbevolen manier om uw strijkijzer uit te zetten!

DE TEMPERATUUR INSTELLEN

Volg de strijkinstructies op het kledinglabel. Als er geen instructies zijn, maar u weet welk type stof u heeft, raadpleeg dan de volgende richtlijnen:

Instructies op label	Type stof	Temperatuurstelling
	OPMERKING: Dit symbool betekent dat de stof niet gestreken mag worden.	
	Nylon Zijde	MIN ↑ MAX
	Wol	
	Katoen Linnen	

! Opmerking

Als het kledingstuk uit verschillende soorten stoffen bestaat, selecteert u altijd de temperatuur die wordt vereist voor de meest delicate stoffen.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1. Haal vóór het reinigen de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer voldoende afkoelen.
2. Veeg de Zoolplaat schoon met een vochtige doek en een niet-schurend (vloeibaar) reinigingsmiddel.
3. Als de stof aan de Zoolplaat hecht, gebruik dan een vochtige doek met azijn om de Zoolplaat af te vegen.
4. Gebruik nooit sterke zuren of alkali om beschadiging van de Zoolplaat te voorkomen.

5. Als kalk het stoomgat blokkeert, verwijder de kalk dan met een tandenstoker; beschadig het oppervlak van de Zoolplaat niet.
6. Zet het strijkijzer op zijn achterkant en laat het voldoende afkoelen. Giet het resterende water uit het Waterreservoir. Zet de Stoomregelaar op positie "O".

NA HET STRIJKEN

Om de levensduur van het strijkijzer te verlengen, wordt aangeraden om het Waterreservoir - als u klaar bent met strijken - als volgt te legen:

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Til het strijkijzer met de Watervulopening [1] naar beneden gericht om het resterende water uit het Waterreservoir [10] te legen. Schud het strijkijzer rustig boven een gootsteen en sluit het deksel.
3. Om het resterende vocht te drogen, steekt u de stekker in het stopcontact en zet u de Temperatuur- en Stoomregelaar op MAX totdat het Temperatuurcontrolelampje UIT gaat.
4. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer volledig afkoelen voordat u het opbergt.
5. Reinig de Zoolplaat met een droge doek.

VERWIJDERING



Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. U kunt het apparaat ter verwijdering naar de daarvoor bestemde verzamelpunten in uw land brengen. Volg de voor uw regio/land geldende voorschriften m.b.t. de verwijdering van dergelijke materialen. Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

PROBLEEM OPLOSSEN

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de meest voorkomende problemen die u met het apparaat kunt tegenkomen. Als u het probleem niet kunt oplossen met de onderstaande informatie, neem dan contact op met het bedrijf waar het product is gekocht.

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Mogelijke Oplossing
Niet heet genoeg of te heet.	Het strijkijzer is niet aangesloten op het elektriciteitsnet.	Controleer of de stekker is aangesloten op het elektriciteitsnet.
	De Temperatuurregelaar staat nog op stand "0".	Controleer of de Temperatuurregelaar in de juiste positie staat.
	De Temperatuurregelaar staat niet op de gewenste stand.	Controleer of de Temperatuurregelaar in de juiste positie staat.
Geen stoom.	De Temperatuurregelaar is ingesteld op MIN (de temperatuur is niet heet genoeg om stoom te produceren).	Stel de Temperatuurregelaar in op een hogere temperatuur.
	Te weinig water in het Waterreservoir.	Vul het Waterreservoir met water volgens instructies.
Geen stoomstoot of geen verticale stoom.	De (verticale) stoomstootfunctie is te vaak binnen een zeer korte tijd gebruikt.	Ga door met strijken in een horizontale positie en wacht even voordat u de (verticale) stoomstootfunctie weer gebruikt.
	Het strijkijzer is niet heet genoeg.	Stel de Temperatuurregelaar in op een hogere temperatuur.
	Te weinig water in het Waterreservoir.	Vul het Waterreservoir met water volgens instructies.
Lekkend water uit Zoolplaat.	De Temperatuurregelaar bevindt zich buiten het stoombereik.	Stel de Temperatuurregelaar in volgens stoombereik.
	Het strijkijzer is niet heet genoeg.	Open stoom pas nadat het indicatielampje uitgaat.
	Er zit te veel water in het Waterreservoir (gevuld boven het MAX niveau).	Giet het overtollige water eruit. Wees voorzichtig, want het water kan heet zijn.
Te weinig stoom.	De Stoomschakelaar bevindt zich niet in de juiste positie.	Zet de Stoomschakelaar in de juiste positie.
	De stoomgaten zijn geblokkeerd.	Reinig de stoomgaten met een wattenstaafje, bevochtigd met gedestilleerd water.
	Te weinig water in het Waterreservoir.	Vul het Waterreservoir met water volgens instructies.
Geen waterspray.	Niet genoeg druk of lucht in de pomp.	Blokkeer de Sproeikop met een vingertop en druk meerdere malen op de Sproeiknop.
	Te weinig water in het Waterreservoir.	Vul het Waterreservoir met water volgens instructies.

! Opmerking

We zijn niet verplicht om u afzonderlijk te informeren over wijzigingen aan het product.