

# Roootz Dry Plancha en Seco



 **CAUTION HOT SOLEPLATE**  
REMOVE FROM SOCKET AFTER USE

 **AUTO-OFF**  
30 SEC

 **AUTO-OFF**  
8 MIN

 **NON-STICK**  
SOLEPLATE

 **eco**



**AUTO-OFF**  
30 SEC



**AUTO-OFF**  
8 MIN



**NON-STICK**  
SOLEPLATE



**eco**

AC220-240V | 50-60Hz | 1000W

**2**  
YEAR  
WARRANTY

**Por favor lea atentamente este manual de instrucciones y familiarícese con su nueva plancha antes de utilizarla por primera vez. Por favor conserve este manual para consultarlo en el futuro.**

## ESPECIFICACIONES

Funciones: Secado, apagado automático  
Parámetro nominal: 1000W, AC220-240V,  
50-60Hz

Tipo de tela: Nailon, seda, lana, algodón, lino

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Dial de control de temperature
2. Luz indicadora de energía
3. Luz de apagado automático
4. Suela ANTIADHERENTE



## ! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea atentamente las siguientes precauciones de seguridad antes de encender la plancha. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones personales graves.

- Antes de utilizar la plancha por primera vez, compruebe que el voltaje y la fuente de alimentación cumplan con las especificaciones indicadas en la placa de características del aparato.
- La plancha no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de

experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
- Mantenga siempre la plancha fuera del alcance de los niños. Es necesaria la supervisión cercana de un adulto cuando la plancha es utilizada por niños o cerca de ellos.
- Pueden ocurrir quemaduras al tocar partes metálicas calientes. Cuando se utilice, la plancha estará a alta temperatura; nunca la toque con la mano o cerca de productos inflamables para evitar accidentes.
- Desenchufe la plancha de la red eléctrica:
  - antes de limpiar;
  - inmediatamente después de su uso;
  - mientras está siendo reparada.
- No reubique ni guarde la plancha mientras esté en funcionamiento o mientras esté conectada a la red eléctrica.
- La base de hierro no debe sumergirse en agua, ya que cualquier contacto con agua provocará un mal funcionamiento y/o una descarga eléctrica. No utilice el aparato con las manos mojadas.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable de alimentación, el enchufe o cualquier parte no extraíble de esta plancha en agua o cualquier otro líquido.
- La plancha no debe usarse si se ha caído o si hay señales visibles de daño.
- No utilice la plancha si el enchufe o el cable de alimentación están dañados o si no funciona correctamente.
- Nunca utilice la plancha si está dañada de alguna manera.
- Compruebe el cable de alimentación con regularidad para comprobar si está dañado. Si el cable de alimentación está

dañado de alguna manera, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada con el fin de evitar un peligro eléctrico.

- Todas las reparaciones deben ser realizadas por cualquiera de nuestros agentes de reparación especiales. Las reparaciones inadecuadas pueden poner en riesgo al usuario.
- Utilice un enchufe de pared con toma de tierra; el cable de alimentación y el enchufe deben estar secos.
- Despliegue el cable de CA totalmente antes de utilizarlo.
- Para evitar anular la carga del circuito, por favor no utilice otros aparatos con alta potencia a la vez.
- Si es necesario conectarse con varios aparatos de alta potencia al mismo tiempo, por favor utilice el cable con 10A, de lo contrario, el cable con menos de 10A se calentará demasiado.
- Para desenchufar la plancha, sujete firmemente el enchufe y extraígalo de la red eléctrica. NO TIRE DEL CORDÓN.
- No deje la plancha desatendida cuando esté en uso o cuando esté conectada a la red eléctrica.
- Coloque siempre la plancha sobre una superficie estable, plana y resistente al calor. Asegúrese de que la superficie pueda soportar el peso de la unidad durante el uso y también cuando la plancha esté apoyada sobre su soporte.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre los bordes afilados de la mesa ni entre en contacto con superficies calientes.
- No use la plancha al aire libre.
- Desconecte siempre la alimentación antes de desconectar el enchufe de la red eléctrica.

## UTILIZANDO LA PLANCHA EN SECO

### ANTES DEL PRIMER USO

1. Antes de utilizar la plancha por primera vez, compruebe que el voltaje y la fuente de alimentación cumplan con las especificaciones indicadas en la placa de características del aparato.

2. Es normal que se produzca una pequeña cantidad de humo la primera vez que se usa la plancha. Esto desaparecerá rápidamente.
3. Retire cualquier pegatina o lámina protectora de la suela [4]. Limpie la suela con un paño suave.
4. Mantenga la suela lisa: evite el contacto fuerte con objetos metálicos (como perchas, botones y cremalleras).
5. Para planchar tejidos de lana pura (lana 100 %), deberá usar un ajuste de temperatura baja y utilizar un paño de planchado seco.

### PLANCHADO EN SECO

1. Por favor clasifique la ropa según su etiqueta de lavado para conocer la posición de temperatura correcta antes de planchar.
2. La ropa (como tejidos sintéticos y seda) con una temperatura de planchado más baja se deben planchar primero y posteriormente planchar la ropa (como lana, algodón, lino, etc.) a una temperatura más alta.
3. Coloque la plancha sobre su extremo, coloque el selector de control de temperatura [1] en la posición «MIN».
4. Conecte la plancha en el enchufe. El aparato se ha encendido cuando la luz indicadora de encendido [2] está encendida.
5. Ajuste el dial de control de temperatura [1] a la temperatura correcta. Empiece a planchar después de que se apague la luz indicadora [2].

### APAGADO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD

Cuando la plancha está enchufada, la luz indicadora de encendido [2] se iluminará de manera constante, lo que indica que el elemento calefactor está encendido.

## SI DEJA LA PLANCHA

- En posición horizontal sin moverla, o la vuelca accidentalmente, dejará de calentar automáticamente después de 30 segundos. La luz de apagado automático [3] parpadeará para indicarle que la plancha ha dejado de calentar.
- En posición vertical (sobre su talón) sin moverla, la plancha se apagará automáticamente después de 8 minutos. La luz de apagado automático parpadeará para indicarle que la plancha ha dejado de calentar.

### ! Nota

La luz de apagado automático seguirá parpadeando hasta que la plancha se desenchufe o se reinicie.





**Para reiniciar la plancha:** Mueva la plancha hacia adelante y hacia atrás. La luz indicadora de apagado automático dejará de parpadear y la plancha empezará a calentarse otra vez.

### ! Advertencia

La función de apagado automático es una función de seguridad, no una forma recomendada de apagar la plancha.

## AJUSTE DE TEMPERATURA

Siga las instrucciones de planchado en la etiqueta de la prenda. Sin embargo, si no hay instrucciones pero conoce el tipo de tejido, por favor consulte las siguientes pautas:

Instrucciones en la etiqueta	Tipo de tejido	Ajuste de temperatura
	<b>NOTA:</b> Este símbolo significa que la tela no se debe planchar.	
	Nailon Seda	MÍN ↑ MÁX
	Lana	
	Algodón	
	Lino	

### ! Nota

Si la prenda consta de varios tipos de tejidos, seleccione siempre la temperatura que requieren los tejidos más delicados.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar, retire el cable del enchufe y deje que la plancha se enfríe lo suficiente.
2. Limpie la suela con un paño húmedo y un limpiador no abrasivo (líquido).
3. Si la fibra se adhiere a la suela, utilice un paño húmedo con vinagre para limpiar la suela.
4. Nunca utilice ácidos o álcalis fuertes para evitar dañar la suela.
5. Coloque la plancha sobre su extremo y déjela enfriar lo suficiente y coloque el selector de control de temperatura en la posición «MIN».

## DESPUÉS DE PLANCHAR

Para prolongar la vida útil de la plancha, se recomienda hacer lo siguiente siempre que termine de planchar:

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla.
2. Limpie la suela con un paño seco ya que los rastros de humedad podrían marcarla.

## ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



Por motivos medioambientales, no deseché el dispositivo con la basura doméstica al final de su vida útil. Deseche el dispositivo en un punto de reciclaje o recolección local adecuado. Observe las regulaciones locales para la eliminación de materiales. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con las autoridades locales responsables de la eliminación de desechos.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este capítulo resume los problemas más comunes que puede encontrar con el dispositivo. Si no puede solucionar el problema con la siguiente información, por favor comuníquese con la empresa donde compró el producto.

Problema	Posible causa	Posible solución
No hay suficiente calor o mucho calor.	La plancha está desconectada de la red eléctrica.	Compruebe si el enchufe está conectado a la red eléctrica.
	El dial de control de temperatura no se ha girado desde la posición «MIN».	Compruebe si el dial de control de temperatura está en la posición correcta.
	El dial de control de temperatura no se ha girado al ajuste deseado.	Compruebe si el dial de control de temperatura está en la posición correcta.

### ! Nota

No hay obligación de informarle por separado de cualquier cambio realizado en el producto.