

Reinigungshinweise

PRODUKTE: Rootz Cup Kaffeemaschinen



Reinigung

Leeren Sie die Tropfschale, den Tropfsockel und den Behälter für gebrauchte Kapseln.

- Nehmen Sie den Wassertank heraus und reinigen Sie alle Teile mit einem normalen Spülmittel und spülen Sie sie mit warmem Wasser ab.
- Trocknen Sie alle Teile mit einem frischen und sauberen Handtuch, Tuch oder Papier ab und setzen Sie sie wieder zusammen.
- Reinigen Sie den Kaffeeauslauf und die Außenseite des Geräts regelmäßig mit einem feuchten Tuch.

Entkalkung mit weißem Essig

Die Kaffeemaschine muss regelmäßig entkalkt werden. Die Häufigkeit des Entkalkens hängt ab von Nutzung und der Wasserhärte in Ihrer Region ab.

1. Nehmen Sie die Kapsel heraus und schließen Sie den Hebel.
2. Leeren Sie die Tropfschale und den Behälter für die gebrauchte Kapsel.
3. Füllen Sie den Tank bis zu $\frac{3}{4}$ des Höchststandes mit Wasser.
4. Geben Sie nun weißen Essig (8%-ige Essigsäure) bis zum MAX-Füllstand hinzu.
5. Stellen Sie einen Behälter (Mindestvolumen 500ml) unter den Kaffeeauslauf.
6. Drücken Sie die Espresso oder LungoTaste. Das Wasser wird nun fließen.
7. Wiederholen Sie Schritt 6, bis der Wassertank leer ist.
8. Entleeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn aus. Füllen Sie ihn mit Trinkwasser auf.
9. Wenn Sie fertig sind, wiederholen Sie Schritt 5, 6 und 7, um die Maschine zu spülen. Wiederholen Sie den Vorgang zweimal, bis Sie keinen Essiggeruch mehr wahrnehmen.
10. Die Maschine ist nun einsatzbereit.