

Reinigungshinweise

PRODUKTE: Rootz Wasserkocher



Außen

Verwenden Sie eine Reinigungsflüssigkeit für Edelstahloberflächen

Innen

Der Wasserkocher muss regelmäßig entkalkt werden. Die Häufigkeit der Entkalkung hängt vom Gebrauch und der Wasserhärte in Ihrer Region ab.

Entkalkungsvorgang mit weißem Essig:

1. Füllen Sie den Wasserkocher bis zu $\frac{3}{4}$ der maximalen Füllhöhe mit Wasser.
2. Bringen Sie das Wasser zum Kochen.
3. Nachdem sich der Wasserkocher ausgeschaltet hat, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen ihn vom Stromsockel.
4. Fügen Sie nun weißen Essig (8%-ige Essigsäure) bis zum MAX-Stand hinzu
5. Lassen Sie die Lösung über Nacht im Wasserkocher.
6. Leeren Sie den Wasserkocher und spülen Sie das Innere gründlich aus.
7. Wasserkocher mit frischem Wasser füllen und bringen Sie das Wasser zum Kochen.
8. Leeren Sie den Wasserkocher aus und spülen Sie ihn erneut mit frischem Wasser aus.
9. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn sich noch Kalk im Wasserkocher befindet.