

Schoonmaak Instructies

PRODUCTEN: Rootz Waterkokers



Buitenkant

RVS: Gebruik een schoonmaakmiddel voor roestvrijstalen oppervlakten

Zwart Staal: Schoonmaken met een licht vochtige doek.

(geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken)

Binnenkant

De waterkoker moet regelmatig worden ontkalkt.

De frequentie van het ontkalken is afhankelijk van het gebruik en de hardheid van het water in uw regio.

Ontkalkingsprocedure met witte azijn:

1. Vul de waterkoker met water tot 3/4 van het maximale niveau.
2. Breng het water aan de kook.
3. Nadat de waterkoker is uitgeschakeld, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u hem van de waterkoker basis.
4. Voeg nu witte azijn (8% azijnzuur) toe tot het MAX-niveau.
5. Laat de oplossing een nacht in de ketel staan.
6. Leeg de waterkoker en spoel de binnenkant grondig uit.
7. Vul de waterkoker met vers water en kook het water.
8. Leeg de waterkoker en spoel hem opnieuw met vers water.
9. Herhaal de procedure als er nog steeds kalk in de waterkoker zit.