rootz
Dutch design hotel products...

Bedienungsanleitung

Roootz Dry Trockenbügeleisen

AUTO-OFF 30 SEC | AUTO-OFF 8 MIN | NON-STICK SOLEPLATE | eco

AC220-240V | 50-60Hz | 1000W

2 YEAR WARRANTY

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit Ihrem neuen Bügeleisen vertraut. Bitte bewahren Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATIONEN

Funktionen: Trocken, automatische Abschaltung
Nennleistung: 1000W, AC220-240V, 50-60Hz
Art des Stoffes: Nylon, Seide, Wolle, Baumwolle, Leinen

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

1. Einstellrad für die Temperatur
2. Netzkontrollleuchte
3. Automatische Abschaltleuchte
4. NON-STICK-Bodenplatte

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen einschalten. Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Die Nichtbeachtung aller aufgeführten Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.

- Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch des Bügeleisens, dass die Spannung und die Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Das Bügeleisen darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Bewahren Sie das Bügeleisen stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Bügeleisen von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich.
- Beim Berühren von heißen Metallteilen kann es zu Verbrennungen kommen. Das Bügeleisen hat eine hohe Temperatur, wenn es benutzt wird; berühren Sie es nie mit der Hand oder in der Nähe des brennbaren Produkts, um Unfälle zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker des Bügeleisens aus der Steckdose:
  - vor der Reinigung;
  - unmittelbar nach dem Gebrauch;
  - während einer Reparatur.
- Stellen Sie das Bügeleisen nicht weg oder lagern Sie es, während es in Betrieb ist oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Die Bügelsohle darf nicht in Wasser getaucht werden, da jeder Kontakt mit Wasser zu einer Fehlfunktion und/oder einem elektrischen Schlag führen kann. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder andere nicht abnehmbare Teile des Bügeleisens niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Bügeleisen darf nicht verwendet werden, nachdem es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.

- Betreiben Sie das Bügeleisen nicht, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind oder wenn es nicht richtig funktioniert.
- Verwenden Sie das Bügeleisen nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine elektrische Gefährdung zu vermeiden.
- Alle Reparaturen sollten von einem unserer Reparaturspezialisten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer in Gefahr bringen.
- Verwenden Sie eine geerdete Steckdose; das Netzkabel und der Stecker müssen trocken sein.
- Entfalten Sie das Netzkabel vollständig, bevor Sie es benutzen.
- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine anderen Geräte mit hoher Leistung zur gleichen Zeit.
- Wenn es notwendig ist, mehrere Geräte mit hoher Leistung gleichzeitig anzuschließen, verwenden Sie bitte ein Kabel mit 10 A, andernfalls wird das Kabel mit weniger als 10 A zu heiß.
- Um den Stecker des Bügeleisens zu ziehen, halten Sie ihn fest und ziehen Sie ihn schnell aus der Steckdose. ZIEHEN SIE NIE AN DEM KABEL.
- Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Stellen Sie das Bügeleisen immer auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Unterlage. Vergewissern Sie sich, dass die Fläche das Gewicht des Geräts während des Gebrauchs und auch dann tragen kann, wenn das Bügeleisen auf dem Ständer steht.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Tischkanten hängt oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Verwenden Sie das Bügeleisen nicht im Freien.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

BENUTZUNG DES TROCKENBÜGELEISENS

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch des Bügeleisens, dass die Spannung und die Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
2. Es ist normal, dass bei der ersten Benutzung des Bügeleisens eine leichte Rauchentwicklung auftritt. Diese verschwindet schnell.
3. Entfernen Sie alle Aufkleber oder Schutzfolien von der Bügelsohle [4]. Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem weichen Tuch.
4. Halten Sie die Bügelsohle glatt: Vermeiden Sie harten Kontakt mit Metallgegenständen (z. B. Kleiderständer, Knöpfe und Reißverschlüsse).
5. Zum Bügeln von reinen Wollstoffen (100 % Wolle) müssen Sie eine niedrige Hitzeeinstellung wählen und ein trockenes Bügeltuch verwenden.

TROCKENBÜGELN

1. Bitte ordnen Sie die Wäsche entsprechend dem Waschetikett ein, um die richtige Temperatureinstellung vor dem Bügeln zu kennen.
2. Die Kleidungsstücke (z. B. Synthetik und Seide) mit niedrigerer Bügeltemperatur sollten zuerst gebügelt werden, und dann die Kleidungsstücke (z. B. Wolle, Baumwolle und Leinen usw.) mit höherer Temperatur.
3. Stellen Sie das Bügeleisen auf das Ende, stellen Sie den Temperaturregler [1] auf "MIN".
4. Schließen Sie das Bügeleisen an die Steckdose an. Das Gerät ist eingeschaltet, wenn die Netzkontrollleuchte [2] leuchtet.

5. Stellen Sie den Temperaturregler [1] auf die richtige Temperatur. Beginnen Sie mit dem Bügeln, nachdem die Kontrollleuchte [2] erloschen ist.

AUTOMATISCHE SICHERHEITSABSCHALTUNG

Wenn das Bügeleisen eingesteckt ist, leuchtet die Betriebskontrollleuchte [2] konstant und zeigt damit an, dass das Heizelement eingeschaltet ist.

WENN SIE DAS BÜGELEISEN STEHEN LASSEN

- Wenn Sie das Bügeleisen waagerecht stehen lassen, ohne es zu bewegen, oder es versehentlich umkippen, schaltet es sich nach 30 Sekunden automatisch ab. Die automatische Abschaltleuchte [3] blinkt, um Sie darauf hinzuweisen, dass das Bügeleisen nicht mehr heizt.
- Wenn Sie das Bügeleisen senkrecht (auf der Fersenablage) stehen lassen, ohne es zu bewegen, schaltet es sich nach 8 Minuten automatisch aus. Die automatische Abschaltleuchte [3] blinkt, um Sie darauf hinzuweisen, dass das Bügeleisen nicht mehr heizt.

Hinweis

Die automatische Abschaltanzeige blinkt so lange, bis das Bügeleisen vom Netz getrennt oder zurückgesetzt wird.

So setzen Sie das Bügeleisen zurück:
Bewegen Sie das Bügeleisen hin und her. Die Abschaltautomatik-Anzeige hört auf zu blinken und das Bügeleisen heizt wieder auf.

Warnung

Die automatische Abschaltfunktion ist eine Sicherheitsfunktion und keine empfohlene Methode zum Ausschalten des Bügeleisens.

EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Befolgen Sie die Bügelanweisungen auf dem Etikett des Kleidungsstücks. Wenn dort jedoch keine Anweisungen stehen, Sie aber die Art des Stoffes kennen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:



HINWEIS: Dieses Symbol bedeutet, dass der Stoff nicht gebügelt werden sollte.

Instructions on label	Art des Stoffes	Temperatur-Einstellung
	Nylon Seide	MIN ↑ MAX
	Wolle	
	Baumwolle	
	Leinen	

Hinweis

Wenn das Kleidungsstück aus verschiedenen Stoffen besteht, wählen Sie immer die Temperatur, die für die empfindlichsten Stoffe vorgesehen ist.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen ausreichend abkühlen.
2. Wischen Sie die Bügelsohle mit einem feuchten Tuch und einem nicht scheuernden (flüssigen) Reinigungsmittel ab.
3. Wenn die Fasern an der Sohle haften, verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit Essig, um die Sohle abzuwischen.
4. Verwenden Sie niemals starke Säuren oder Laugen, um die Sohle nicht zu beschädigen.
5. Stellen Sie das Bügeleisen auf das Ende, lassen Sie es ausreichend abkühlen und stellen Sie den Temperaturregler auf die Position "MIN".

NACH DEM BÜGELN

Um die Lebensdauer des Bügeleisens zu verlängern, empfiehlt es sich, nach dem Bügeln wie folgt vorzugehen:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen vollständig abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.
2. Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem trockenen Tuch, da Spuren von Feuchtigkeit darauf zurückbleiben können.

KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer aus Umweltschutzgründen nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät bei einer geeigneten örtlichen Sammel- oder Recyclingstelle. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Materialentsorgung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für die Abfallentsorgung zuständigen örtlichen Behörden.

FEHLERSUCHE

Dieses Kapitel fasst die häufigsten Probleme zusammen, die mit dem Gerät auftreten können. Wenn Sie das Problem mit den nachstehenden Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Nicht genug Hitze oder zu viel Hitze.	Das Bügeleisen ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Prüfen Sie, ob der Stecker an das Stromnetz angeschlossen ist.
	Der Temperaturregler wurde nicht von der "MIN" Position bewegt.	Prüfen Sie, ob sich der Temperaturregler in der richtigen Position befindet.
	Der Temperaturregler wurde nicht auf die gewünschte Einstellung gedreht.	Prüfen Sie, ob sich der Temperaturregler in der richtigen Position befindet.

ⓘ Hinweis

Für etwaige Änderungen am Produkt besteht keine Verpflichtung, Sie gesondert zu informieren.