roootz
Dutch design hotel products...

Manuale di istruzioni

Roootz Dry Ferro da stiro a secco

AUTO-OFF 30 SEC | AUTO-OFF 8 MIN | NON-STICK SOLEPLATE | eco

AC220-240V | 50-60Hz | 1000W

2 YEAR WARRANTY

Si prega di leggere attentamente questo manuale d'istruzioni e familiarizzare con il nuovo ferro da stiro prima di utilizzarlo per la prima volta. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICHE TECNICHE

Funzioni: A secco, Auto-spegnimento
Parametro nominale: 1000W, AC220-240V, 50-60Hz
Tipo di tessuto: Nylon, seta, lana, cotone, lino

DESCRIZIONE DISPOSITIVO

1. Manopola di controllo della temperatura
2. Spia luminosa di alimentazione
3. Spia di spegnimento automatic
4. Piastra ANTIADERENTE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza prima di accendere il ferro e di conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro per riferimenti futuri. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate potrebbe causare scosse elettriche, incendi o gravi lesioni personali.

- Prima di usare il ferro per la prima volta, controllare che la tensione e l'alimentazione siano conformi alle specifiche indicate sulla targhetta dell'apparecchio.
- Il ferro da stiro non è destinato ad essere utilizzato da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza la dovuta esperienza e conoscenza, a meno che non siano poste sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o che tale persona fornisca loro le istruzioni per l'uso dell'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da parte di bambini di età inferiore a 8 anni e di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza se è stata fornita loro supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendendone i pericoli.
- Tenere sempre il ferro fuori dalla portata dei bambini. È necessaria una stretta supervisione da parte di un adulto quando il ferro è usato da o vicino a bambini.
- Possono verificarsi ustioni se si toccano parti metalliche calde. Il ferro da stiro raggiunge alte temperature quando viene usato; non toccarlo mai con le mani, né collocarlo accanto a prodotti infiammabili per evitare incidenti.
- Scollegare il ferro da stiro dalla rete elettrica:
  - prima della pulizia;
  - immediatamente dopo l'uso;
  - durante la riparazione.
- Non spostare o riporre il ferro mentre è in funzione o mentre è collegato alla rete elettrica.
- La base del ferro non deve essere immersa in acqua, poiché qualsiasi contatto con l'acqua causerà un malfunzionamento e/o una scossa elettrica. Non usare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Per prevenire il rischio di scosse elettriche, non immergere mai in acqua o in qualsiasi altro liquido il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi parte non rimovibile di questo ferro.
- Il ferro non deve essere usato se è caduto o se ci sono segni visibili di danni.
- Non usare il ferro se la spina o il cavo di alimentazione sono stati danneggiati, o se non funzionano correttamente.
- Non usare mai il ferro da stiro se è in qualche modo danneggiato.
- Verificare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato in qualsiasi modo, deve essere sostituito dal

produttore o dal suo agente del servizio di assistenza o da una persona qualificata per evitare un pericolo elettrico.

- Tutte le riparazioni devono essere eseguite da uno dei nostri speciali agenti di riparazione. Riparazioni improprie possono mettere in pericolo l'utente.
- Utilizzare una presa a muro con messa a terra; il cavo di alimentazione e la spina devono essere asciutti.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione prima di utilizzarlo.
- Per evitare di sovraccaricare il carico del circuito, si prega di non usare altri apparecchi ad alta potenza allo stesso tempo.
- Se è necessario connettersi con diversi apparecchi ad alta potenza allo stesso tempo, si prega di utilizzare il cavo con 10°. In caso contrario il cavo con meno di 10A si surriscalderà troppo.
- Per scollegare il ferro da stiro, afferrare saldamente la spina ed estrarla dalla presa di corrente elettrica. NON TIRARE IL CAVO.
- Non lasciare il ferro da stiro incustodito quando è in uso o quando è collegato alla rete elettrica.
- Posizionare sempre il ferro su una superficie stabile, piatta e resistente al calore. Assicurarsi che la superficie possa sopportare il peso dell'unità durante l'uso e anche quando il ferro è appoggiato sul suo supporto.
- Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.
- Non usare il ferro all'aperto.
- Spegnere sempre il ferro da stiro prima di togliere la spina dalla rete elettrica.

UTILIZZARE IL FERRO DA STIRO A SECCO

1. Prima di usare il ferro per la prima volta, controlla che la tensione e l'alimentazione siano conformi alle specifiche indicate sulla targhetta dell'apparecchio.
2. La produzione di una piccola quantità di fumo la prima volta che il ferro viene usato è normale. Il fumo scomparirà rapidamente.
3. Rimuovere qualsiasi adesivo o pellicola protettiva dalla piastra di appoggio [4]. Pulire la piastra di appoggio con un panno morbido.
4. Mantenere la piastra su superfici lisce: evitare il contatto con oggetti metallici duri (come appendiabiti, bottoni e chiusure a scorrimento).
5. Per stirare tessuti di pura lana (100% lana), occorre utilizzare un'impostazione a basso calore e usare un panno di pressatura asciutto.

STIRATURA A SECCO

1. Si prega di classificare i vestiti secondo l'etichetta di lavaggio per conoscere la temperatura corretta prima dello stiraggio.
2. I vestiti (come i tessuti sintetici e la seta) con una temperatura di stiratura più bassa devono essere stirati per primi, per poi stirare i vestiti (come lana, cotone e lino ecc.) con una temperatura più alta.
3. Appoggiare il ferro da stiro sulla sua parte posteriore, impostare la manopola di regolazione della temperatura [1] sulla posizione "MIN".
4. Collegare il ferro da stiro alla presa. L'apparecchio è acceso quando la spia di accensione [2] è illuminata.
5. Impostare la manopola di regolazione della temperatura [1] sulla temperatura corretta. Iniziare a stirare dopo lo spegnimento dela spia luminosa[2].

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

Quando il ferro da stiro è collegato, la spia di alimentazione [2] rimane accesa in modo fisso, indicando che l'elemento riscaldante è acceso.

SE SI LASCIA IL FERRO DA STIRO

- immobile in posizione orizzontale per 30 secondi, o lo si rovescia accidentalmente, il ferro smetterà automaticamente di riscaldarsi. La spia di spegnimento automatico [3] lampeggerà per indicare che il ferro ha smesso di riscaldarsi.

- immobile in posizione verticale per 30 secondi (sul suo appoggio), il ferro si spegnerà automaticamente dopo 8 minuti. La spia di spegnimento automatico lampeggerà per indicare che il ferro ha smesso di riscaldarsi.

Nota

La spia di spegnimento automatico continuerà a lampeggiare fino a quando il ferro non verrà scollegato o resettato.

Per resettare il ferro: Muovere il ferro avanti e indietro. La spia di autospegnimento smetterà di lampeggiare e il ferro ricomincerà a riscaldarsi.

Attenzione

La funzione di spegnimento automatico è una funzionalità di sicurezza, non un modo raccomandato per spegnere il ferro da stiro.

IMPOSTARE LA TEMPERATURA

Seguire le istruzioni di stiratura sull'etichetta dell'indumento. Se non vi sono istruzioni ma si conosce il tipo di tessuto, consultare le seguenti linee guida:

	NOTA: Questo simbolo significa che il tessuto non dovrebbe essere stirato.	
Istruzioni sull'etichetta	**Tipo di tessuto**	**Impostazione temperatura**
	Nylon Seta	MIN ↑ MAX
	Lata	
	Cotone	
	Lino	

Nota

Se l'indumento è composto da vari tipi di tessuti, selezionare sempre la temperatura indicata per i tessuti più delicati.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima di eseguire i lavori di pulizia, staccare la spina dalla presa di corrente e consentire al ferro di raffreddarsi.
2. Pulire la piastra con un panno umido e un detergente non abrasivo (liquido).
3. Se la fibra aderisce alla piastra, usare un panno umido con aceto per pulire la piastra.
4. Non usare mai acidi o alcali forti per evitare di danneggiare la piastra.
5. Appoggiare il ferro da stiro sulla sua parte posteriore e lascialo raffreddare a sufficienza e impostare la manopola di controllo della temperatura sulla posizione "MIN".

DOPO LA STIRATURA

Per prolungare la vita del ferro da stiro, ogni volta che si finisce di stirare, si raccomanda di compiere le seguenti operazioni:

1. Estrarre la spina dalla presa di corrente e lascia raffreddare completamente il ferro prima di riporlo.
2. Pulire la piastra con un panno asciutto dal momento che tracce di umidità potrebbero macchiarla.

SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO

Per ragioni ambientali, non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Smaltire il dispositivo in un punto di raccolta o riciclaggio locale appropriati. Osservare le normive locali per lo smaltimento dei materiali. In caso di domande, contattare le autorità locali competenti per lo smaltimento dei rifiuti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che si possono incontrare con l'apparecchio. Se non si riesce a risolvere il problema con le seguenti informazioni, si prega di contattare l'azienda da cui si è acquistato il prodotto.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Calore non sufficiente o eccessivo	Il ferro è scollegato dalla rete elettrica.	Controllare se la spina è collegata all'alimentazione elettrica.
	La manopola di controllo della temperatura non è stata spostata dalla posizione "MIN".	Controllare se la manopola di controllo della temperatura è nella posizione corretta.
	Non si è ruotata la manopola di controllo della temperatura fino all'impostazione desiderata.	Controllare che la manopola del controllo della temperatura sia nella posizione corretta.

Nota

In caso di eventuali modifiche apportate al prodotto, nono abbiamo l'obbligo di informare l'utente separatamente.