

Consignes pour l'entretien

PRODUITS: **Rootz Cup Machine à café**



Nettoyage

- Videz le bac d'égouttage, la base d'égouttage et le bac à capsules usagées.
- Retirez le réservoir d'eau, nettoyez tous les éléments avec un produit à vaisselle ordinaire et rincez à l'eau potable chaude.
- Séchez avec une serviette, un chiffon ou du papier propre et réassemblez tous les éléments.
- Nettoyez régulièrement la sortie du café et l'extérieur de la machine avec un chiffon humide.

Procédure de détartrage au vinaigre blanc :

La machine à café doit être détartrée régulièrement. La fréquence de détartrage dépend de l'utilisation et de la dureté de l'eau dans votre région.

1. Retirez la capsule et abaissez le levier.
2. Videz le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées.
3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au 3/4 du niveau maximal.
4. Ajoutez du vinaigre blanc (acide acétique à 8 %) jusqu'au niveau MAX.
5. Placez un récipient (volume min. 500 ml) sous la sortie du café.
6. Appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo. L'eau va s'écouler.
7. Répétez l'étape 6 jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.
8. Videz et rincez le réservoir d'eau. Remplissez-le d'eau potable.
9. Lorsque vous êtes prêt, répétez les étapes 5, 6 et 7 pour rincer la machine. Répétez deux fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur de vinaigre.
10. La machine est maintenant prête à être utilisée.